

CELLO-PAD

Protegge il tuo violoncello dall'usura e dalla sudorazione, oltre a prevenire fastidi alla pelle e il logorio degli indumenti.

Cello-Pad è realizzato in neoprene, materiale altamente tecnologico utilizzato per le mute subacquee. Idoneo quindi al contatto prolungato con l'epidermide, è in più rivestito di morbido tessuto.

Adatto ad ogni temperatura

Non stinge (quindi non macchia gli indumenti) ed è lavabile.

È facilmente adattabile ad ogni tipo di violoncello, e si può anche personalizzare in forme originali (con delle semplici forbici).

Per la sua leggerezza non influisce minimamente sulle naturali vibrazioni del legno: sentirai il contatto con lo strumento come non ci fosse.

È disponibile in due forme

- Piccola (ca. cm 22x10) per chi necessita della sola protezione delle parti soggette a maggior usura;
- Grande (ca. cm 23x23) per chi vuole una più ampia protezione del fondo.

Inoltre si può scegliere fra tre spessori

- ☐ Light (3 mm) protegge lo strumento mantenendo il massimo contatto;
- ☐ Medium (5 mm) maggiore comodità;
- ☐ Comfort (7 mm) massima morbidezza.



Cello-Pad è un modello brevettato

1

Passare il cordino con il gancio sotto la tastiera e agganciarlo all'asola



2

Dopo aver posizionato il Cello-Pad, regolare la lunghezza del cordino e fissarlo con un semplice nodo.



3

Per un fissaggio ancora più stabile, prendere l'altro cordino in dotazione e passarlo sotto il cordino che esce dalla parte posteriore del Cello-Pad



4

Quindi agganciare le due asole alle "C" del violoncello



5

Dopo questa operazione si renderà necessario rendere omogenea la tensione nei vari punti del cordino, facendo scorrere lo stesso attraverso il Cello-Pad

